

Erledigt

Asus Prime H370-A - kein Bild, kein Ton, kein BIOS

Beitrag von „grt“ vom 17. Januar 2019, 19:11

einfach mal spasseshalber das stromkabel ziehen, die biosbatterie rausnehmen, den anschalter etwa 30sec drücken (bzw. die pins vom schalter kurzschliessen), dann batterie wieder rein und noch mal testen. beim ram auch mal alle slots einzeln probieren.