

Erledigt

## Einsteiger-Installation: SSD im BIOS nicht als Boot Option geführt

Beitrag von „Aloe“ vom 24. Januar 2019, 22:55



Danke für die schnelle Hilfe.

zu 1. Auf Default ist der Initial Display Output der erste PCI-Slot (ich nehme an, das ist der x16), in dem auch die GPU ist. Ist das der Grund, warum ich kein Bild bekomme, wenn die GPU drin ist? Allerdings kommt auch kein Bild, wenn ich den Monitor an die GPU anschließe. Ändert sich das mit der Installation?

zu 2. Ja, im Bios bin ich in UEFI. Ob die SSD (Crucial) eine EFI-Partition hat, kann ich gerade nicht sagen. Sie jedenfalls unberührt bisher.

Wenn ich den Stick einstecke, wird Clover geladen, im Bios ist er nicht zu sehen.