

**Erledigt**

## **Neuster Clover Bootloader diverse fehler**

**Beitrag von „al6042“ vom 5. Februar 2019, 21:49**

Dann schalte sie ab, das sollte über "IGD Multi-Monitor" funktionieren, indem du dort auf "Disabled" stellst.

Was ich auch empfehlen kann, ist der NVRAM Reset per F11-Taste im Clover Bootmenü.