

Erledigt Dell inspiron 5370

Beitrag von „sunraid“ vom 14. Februar 2019, 08:06

Ein paar Kleinigkeiten sind mir jetzt noch aufgefallen:

Helligkeit des Displays mit Tastatur steuern

[Zitat von Harper Lewis](#)

[kaneske](#): Du benötigst WhateverGreen.kext in der aktuellsten Version und die SSDT im Anhang, dann sollte sich die Bildschirmhelligkeit in den Systemeinstellungen steuern lassen.

Auch mit der angehängten SSDT tut sich da nix! WhateverGreen ist aktuell

Kein Starttimer im Clover Bootscreen, obwohl Boot Volume und Timeout gesetzt sind

