

Erledigt

Hilfe: Massives Rauschen und Fiepen mit meiner Hardware!

Beitrag von „g-force“ vom 25. Februar 2019, 17:58

Ich habe mir das [Saffire](#) genauer angeschaut. Die Ausgänge sind symmetrisch ausgelegt - da gehört ein Klinkenstecker mit Tip & Ring (auch als Stereoklinke bezeichnet) hinein. Tip und Ring führen das symmetrische (phasenverdrehte) Signal zum XLR-Stecker und gehören dort auf die Pins 2 und 3. Der "lange" Kontakt am Klinkenstecker ist Masse und wird mit Pin 1 am XLR verbunden.

Edit: Diese Kabel sind die richtigen:
https://www.thomann.de/de/cord...3_mv_klinke_xlr_kabel.htm