

Erledigt

Canon SLR-Kamera am Häcki

Beitrag von „p100656“ vom 26. Februar 2019, 00:05

um das Ganze abzuschließen: ich will's ja dann genau wissen. Ich hab im Verlauf der Probiererei ja mehrfach den Stecker aus und in die USB-Buchse gesteckt. Aber nur 1-2 mal aus der Kamera. Nachdem es dann erstmal gegangen war, hab ich weiter probiert und plötzlich ging es auch am T420 ohne Dock, so ich jetzt eher denke, es lang möglicherweise an der Strippe oder besser an deren Mini-USB-Stecker. Der andere Verdacht: Ich hatte zuerst, weil es auf der .de-Site von Canon das EOS-Utility nicht gab, das von der uralten CD installiert. Das wollte das os aber nicht starten, meinte, sei zu alt. Das habe ich dann wieder entfernt, wohl aber nicht richtig. Nachdem ich das aktuelle EOS-Utility auf der .com-Site entdeckt und installiert hatte, war das in der EOS-Suite aber gar nicht zu sehen. Ich habe ich nochmal genauer geschaut und gesehen, dass ich nun 2 Versionen hatte. Dann habe ich die erste nochmal richtig entfernt und dann startete auch die aktuelle Version. Das fiel auch etwa in die Zeit, als die Kamera erstmals als Gerät auftauchte. Kann auch sein, dass das der Grund war. Habe mir trotzdem mal ein neues USB-Kabel bestellt und hoffe, dass das nun stabil bleibt.

Besten Dank an nun noch alle, die sich dazu Gedanken gemacht haben.

Viele Grüße

p100656