

Umsetzung prüfen

# Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

**Beitrag von „BADJACK“ vom 1. März 2019, 20:54**

Also DSDT raus genommen und Defaults.plis von Dlr rein aber keine Änderung.

Wie oder Wo bekomme ich angezeigt das die Hardwarebeschleunigung aktiv ist oder nicht. Nicht das hier ein anderes Problem vorliegt und wir in die Falsche Richtung arbeiten. Hatte mir ja schon mit den Rebbots einen Wolf gesucht und am Ende hat einmal BIOS-Batterie rein raus das Problem gelöst.

#### EDIT #### Habe ohne DSDT nun auch keine Sound mehr. Die hatte Kuckuck damals extra für mich gebastelt damit ich Sound hatte