

Erledigt

## Aktuellen Hacki Upgraden

Beitrag von „ozw00d“ vom 6. März 2019, 09:50

[Harper Lewis](#) die Erkenntnis kam mir dann auch als ich die Spezifikation 17.1 erneut auswählte. Sehr nervig ist allerdings, dass Clover hier nicht automatisch aktualisiert. Diese Settings habe ich seit ich den Hacki gebaut habe, also seitdem Spezifikation 17.1, vorausgewählt war wie du oben meiner config entnehmen kannst, leider nicht 0x00 oder wie nun 0x18 sondern 0x03.

Mich würde interessieren ob es nicht irgendwo eine Dokumentation darüber gibt was genau diese Werte alle bedeuten, bzw. welche überhaupt nutzbar sind.

Hast du da eventuell einen Tip wo man diese finden könnte?