

Erledigt

AMD Vega 64 Installation

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. März 2019, 22:47

Wie ich sagte, Minimum PWM Limit kommt in meine Tabelle mit der du die PowerPlayTable generierst. Dort findest du das Feld "Minimum PWM Value". Hier tragest du den passenden Wert für deine Karte ein. Die restlichen Einstellungen kannst du erstmal so lassen wie sie standardmäßig sind. Dann kopierst du die PowerPlayTable von "Clover Output" und fügst sie in deiner config.plist als Device Property ein.