

Dell Vostro 5370

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 21. April 2019, 09:02

Moin,

ich hatte leider noch keine Zeit, mir das genauer anzusehen. Ein Unterschied ist mir aber aufgefallen: Bei mir ist unter "Boot" das Flag darkwake=0 eingetragen, in deiner config.plist nicht. Wie läuft denn VoodooI2C bei dir, im polling modus?