

Erledigt

Clover Bootloader startet während dem booten neu (INSTALL VERSUCH)

Beitrag von „rsaupp“ vom 26. April 2019, 17:52

Hallo Zusammen!

Ich möchte Mojave auf meinem Hackintosh installieren, egal welche Version ich vom Clover Bootloader verwende und welche Einstellungen ich verwende, er bootet einfach zwischendurch neu und ich beginne wieder von vorne.

Ich habe die letzten Tage viel in den verschiedensten Foren herum gelesen und probiert aber keine Einstellung oder keine Datei funktioniert. Schön langsam bin ich ratlos. Vielleicht kennt das Problem jemand.

Meine Hardware:

Gigabyte AORUS Z370 Gaming 7 OP

i7 8086K

derzeit ausgebaut 2x ASUS STRIX GTX 1070

Crucial 64 GB RAM

Samsung 970 PRO M2 500GB

PS: ich wäre auch mit High Sierra zufrieden xD da meine anderen Hackintoshs auch brav damit rennen ... NUR DER NEUE WILL NED

DANKE