

Erledigt

PC startet beim Herunterfahren neu

Beitrag von „WasserBlau“ vom 28. April 2019, 18:55

[CMMChris](#) Standby und Reboot machen auch Probleme. Beide starten neu, mit der selben Fehlermeldung. Wie bekomme ich den NVRAM zum laufen?