

Erledigt

Cenava I7T (7600U): Grafik will nicht wie ich will

Beitrag von „CMMChris“ vom 30. April 2019, 16:26

Hey, das habe ich schon durch, daran liegt es nicht. Das Problem ist, dass das interne Display abgeschaltet wird und nur noch der HDMI Output geht, wenn es von einem UEFI System initialisiert wird. Siehe oben im ersten Beitrag die Nachträge.

Das ganze passiert wie dort beschrieben auch unter Windows wenn ich es im UEFI Modus installiere. Sobald die Beschleunigung aktiv ist geht das Display aus. Installiere ich Windows im Legacy Modus (ganz normal mit MBR) läuft alles wie es soll.

Wechsle ich im BIOS in den CSM Einstellungen bei Grafik von Legacy (= Default) auf UEFI, geht das interne Display überhaupt nicht mehr, auch nicht im BIOS.