

Erledigt

Threadripper 1950x läuft. Aber Bluetooth?

Beitrag von „RalphD“ vom 9. Mai 2019, 19:05

Wenn du Hackintool startest und auf USB klickst, findest du unter dem Fenster Sysbole. Klick auf das "i". Da hast du die Anleitung.

LG Ralph