

Erledigt

Vega 56 Lüfter laufen nicht

Beitrag von „Mister M“ vom 16. Mai 2019, 00:37

Abend zusammen!

Habe gerade die MSI Vega 56 Air Boost, sowie 10.14.5 installiert (lief ohne murren durch). Die Grafikkarte wurde sofort erkannt. Was mich aber wundert, ist dass die Lüfter nach dem Boot aufhören zu laufen. Ist das normal?

Laufen die erst unter Last an? Dachte es wäre eher das Problem, dass die Lüfter zu schnell laufen? Hab dann mal iStat Menues installiert, aber dort wird die GPU Temperatur nicht ausgelesen.

Smbios hab ich auf iMacPro1,1 gesetzt und die interne Grafik im Bios deaktiviert. Ist das für meine Hardware so das sinnvollste für Videoschnitt? [CMMChris](#) meinte ja ab 10.14.5 läuft das Encoding über die GPU.