

Erledigt

Gigabyte Z77-UD5H startet nicht

Beitrag von „fblaese“ vom 12. Februar 2013, 13:37

Ja, auch der muss eingesteckt sein. Er liefert extra Strom für die CPU.

Hast du auch den PCIe 6pin Stecker für die Grafikkarte eingesteckt? Sonst wird deine Grafikkarte nicht genug Saft bekommen...

Gibt auch Anleitungen im Internet, siehe [hier](#)