

Erledigt

Gigabyte Z77-UD5H startet nicht

Beitrag von „marco90ch“ vom 12. Februar 2013, 14:13

Vielen Dank fblaese, dann wird es wohl daran liegen. Die 2xPCIe Stecker sind an der GraKa eingesteckt!

Reicht dafür ein normaler SATA Ausgang vom Netzteil, oder muss ich dafür einen 4Pin-Adapter holen?