

Erledigt

## Jumper EZBook X4 Pro Hackbook

**Beitrag von „CMMChris“ vom 21. Mai 2019, 22:42**

Keine Veraenderung. Ladestand auf 0% und das Symbol in der Menueleiste aktualisiert sich nur nach einem Neustart. Wenn ich mit Netzteil starte und das Netzteil abstecke, bleibt als Stromversorgung Netzteil stehen. Wenn ich auf Akku starte und dann das Netzteil anschliesse bleibt Akku stehen.

Spoiler anzeigen

Edit: Könnte es daran liegen, dass ich H\_EC nicht in EC umbenannt habe? Kann ich leider nicht machen da das Laptop dann nicht mehr startet (gibt ACPI Fehler, bleibt bei den Table Loads stecken).