

Erledigt

Radeon RX 580 wird nicht erkannt

Beitrag von „Megabeit“ vom 25. Mai 2019, 14:24

beides gemacht. VT-d ist aus und NVRam, sprich F11 im Boot-Menü gedrückt (hat anschließend automatisch einen Reboot gemacht). Hat nur leider nichts geholfen.