

Erledigt

SSD Platten werden selbstständig vom System ohne eigene Aufforderung ausgeworfen.

Beitrag von „yoyo268“ vom 8. Juni 2019, 14:26

Hallo TRON71!

Kannst du mal schauen ob bei dir unter Systemeinstellung -> Energie sparen der Punkt: Wenn möglich, Festplatten in den Ruhezustand gesetzt ist. Manchmal reicht es das abzuschalten, ich denke mal da wird zu viel abgeschaltet wenn er in den Ruhemodus geht.