

Erledigt

Lässt sich nicht ausschalten/herunterfahren - startet neu

Beitrag von „Hannibal“ vom 10. Juni 2019, 12:29

Moin zusammen!

Ich habe einen neuen Hackintosh aufgesetzt, habe soweit auch alles zum Laufen bekommen - denke ich zumindest bisher 😊

Jedenfalls habe ich das Problem, dass er sich nicht richtig herunterfahren lässt und stattdessen nach kurzem wieder neustartet. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?

Unter Acpi habe ich "FixShutdown" + "SlpSmiAtWake" ausgewählt. Bootloader + Texte sind up to date.

Hardware:

i5-9400F

Gigabyte Z390 Gaming X

Sapphire RX580 Nitro+

Vielen Dank schonmal 😊