

Erledigt

Temperaturanzeige Vega64

Beitrag von „GurkenKiller“ vom 23. Juni 2019, 20:21

es gibt eine Möglichkeit

geh in istat auf cpu und gpu und ziehe den gpu Speicher Auslastungsgrad Balken hoch in aktiv klicke dann auf ihn und stelle Prozessor ein

dann hast du die gpu Auslastung