

Erledigt

SSD Platten werden selbstständig vom System ohne eigene Aufforderung ausgeworfen.

Beitrag von „griven“ vom 27. Juni 2019, 10:44

Wird die SSD am SATA ausgeworfen oder am USB Port?

Wenn das am USB passiert tippe ich auf das Portlimit ergo den Umstand das der Port beim laden der IOUSBFamily.kext dem Limit zum Opfer fällt und deaktiviert wird. Man kann das Verhalten auf diverse Art und Weise umgehen (Portlimit Patch und USBInjectAll oder Custim USB Kext -> Hackintool) passiert es an SATA muss der Fehler an anderer Stelle liegen hier könnte ggf. der AHCIPortInjector.kext ein Lösungsweg sein auch kann der Haken bei FixSATA im Bereich ACPI der Config.plist helfen.