

Erledigt

HD7850 funktioniert nicht

Beitrag von „Nordel“ vom 29. Juni 2019, 17:27

Ich habe jetzt endlich etwas Zeit gefunden und die HDD ans Hackbook angeschlossen. Hab den Eintrag im Kext gefunden und die 0 zur 1 gemacht.

Wenn ich Kext Utility starte, startet immer ein automatischer Durchlauf. Aber nur für meine interne SSD. Ich finde nichts zum einstellen, damit das Programm meine externe Festplatte bearbeitet. Wie stelle ich das ein?