

Erledigt

## meine Soundkarte wird nicht erkannt ?

**Beitrag von „CMMChris“ vom 8. Juli 2019, 16:01**

Okay, zuarbeiten musst du mir aber. Starte mal den Bootloader vom bisherigen [Install Stick](#) oder deiner aktuellen Installation und drücke im Auswahlmenü F4. In der EFI Partition findest du dann unter EFI/Clover/ACPI/origin einen Dump deiner ACPI Tabellen. Diese bitte einmal hier anhängen damit ich mir die nötigen ACPI Renames für dein Board sammeln kann.