

In Arbeit Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „derHackfan“ vom 19. Juli 2019, 12:26

Das ist doch alles Käse, wir haben doch das gleiche Mainboard. 😊

Im Anhang mal meine [BIOS Settings](#), einfach auf den OpenCore Stick schieben und im UEFI laden.

[Zitat von plutect](#)

Das einzige ich habe NUR den Open Core Stick in der Bootreihenfolge aktiviert, alles andere Disabled.

Was heisst das denn jetzt schon wieder?



So schaut es bei mir aus, zwei SSD mit macOS Sierra und High Sierra, OpenCore liegt auf einem [USB Flash Modul](#).

Muss doch irgendwie laufen...