

Erledigt

ASUS Prime B250M-Plus mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Juli 2019, 22:42

Schau mal auf den Screenshot und dann in deiner config.plist, der Wert ist in Sekunden einzutragen, meinetwegen 7 statt 0 aber bitte mit Xcode oder PlistEditor.

```
6. ShowPicker
Type: plist: boolean
Default value: false
Description: Show simple boot picker to allow boot entry selection.

7. Timeout
Type: plist: integer, 32 bit
Default value: 0
Description: Timeout in seconds in boot picker before automatic booting of the default boot entry.
```