

**In Arbeit**

# **Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader**

**Beitrag von „plutect“ vom 31. Juli 2019, 19:14**

Servus,

Danke für die Beschreibung, leider stürzt bei mir der OpenCore Configurator ab sobald ich bei Platform Info -> Generic rechts unten auf das rechteckige Feld drücke ich denke da würde dann so wie bei Dir die Auswahl kommen welche [SMBios Version](#) man will oder wie komme ich zu der Auswahl das er die SMBios Felder neu gefüllt ? Ich verwende die 0.0.1 (Alpha 18)

Mach ich da was falsch ?