

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „bananaskin“ vom 10. August 2019, 14:15

Hallo, Ich habe folgendes Problem mit OC:

mit der angehängten config kann ich problemlos booten mit einem "Z270-Board" (Asus Z270E Gaming)

jetzt habe ich die gleiche config an einem Z170-Board (Asus MaximusVIII Ranger) probiert.... geht nicht, siehe Bild

was kann/muss ich ändern wenn ich das Z170-Board mit OpenCore laufen lassen möchte.(mit Clover keine Probleme)