

Erledigt

Hackintosh startet nach Ausschalten immer neu

Beitrag von „ains71“ vom 24. Februar 2013, 21:46

Liebes Forum,

Hab bei meiner Suche nichts passendes gefunden!

Hab folgendes Problem:

Mein Hacky funktioniert super inklusive Sleep-Modus. Wenn ich ihn jedoch über "ausschalten" herunterfahre, fährt er problemlos herunter, und die Lüfter gehen aus. Nach ca 3 Sekunden startet er jedoch neu, und das in jedem Fall. Fehler treten dabei nicht auf. Wenn ich ihn von Windows 8 aus herunterfahre, dann bleibt er aus. Hat jemand vielleicht eine Idee?

Vielen Dank!

Gruß Oli