

Erledigt

Hackintosh startet nach Ausschalten immer neu

Beitrag von „TuRock“ vom 24. Februar 2013, 21:52

installiere mal EvoReboot !