

Erledigt

Hackintosh startet nach Ausschalten immer neu

Beitrag von „venom32“ vom 25. Februar 2013, 07:33

Hy

Probier mal im BIOS diese Einstellung.

War bei mir auch so.

Soft-AUS durch PWR_BTTN: Verzögerung auf 4sec. (Sollte das nicht gesetzt sein, startet euer Rechner wenn Ihr ihn herunterfährt gleich wieder hoch.)

MfG