

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Jono“ vom 19. September 2019, 08:52

Die Einstellungen für FixLAN und FixRegions findest du im Clover Configurator gleich im ersten Abschnitt ACPI.

Solltest du die config.plist manuell bearbeiten, müsste das folgendermaßen aussehen

Code

1. <key>ACPI</key>
2. <dict>
3. <key>DSDT</key>
4. <dict>
5. <key>DropOEM_DSM</key>
6. <false/>
7. <key>Fixes</key>
8. <dict>
9. <key>FixAirport</key>
10. <false/>
11. <key>FixHDA</key>
12. <false/>
13. <key>FixLAN</key>
14. <true/>
15. <key>FixRegions</key>
16. <true/>
17. </dict>

Alles anzeigen

So sieht bei mir der Anfang der config.plist aus.