

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 20. September 2019, 17:05

[Zitat von Jono](#)

Das Bluetooth Modul muss einmal ausm Windows heraus aktiviert werden, vorausgesetzt du hast eine zweite SSD wo ein Windows drauf läuft

Ansonsten würde das nur mit einem Bluetooth Dongle funktionieren

Ups, und wie macht man das auf die schnelle ohne Windows auf dem Rechner am besten?