

# **[TOOL] Vega 64 PowerPlayTable Generator**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Oktober 2019, 08:17**

Dann ändert doch die ZeroRPM Start und Stop Temperature entsprechend ab. Standardmäßig springen die Lüfter ab 55° an und gehen ab 50° wieder aus.