

Asrock z390 Phantom Gaming itx bootet nicht weiter

Beitrag von „Melone“ vom 19. Oktober 2019, 23:23

Das was du mir geschrieben hast habe ich gemacht und ausprobiert aber funktioniert nicht.

Der Lade Balken geht nur bis zur hälfte dann bootet der neu und alles bleibt schwarz.

Ist irgenwas an meiner efi falsch?

[greecedrummer](#) du nutzt aber nicht die interne Grafik oder?