

**Erledigt**

## **Ram Steckplatz wird nicht erkannt**

**Beitrag von „mustinet1900“ vom 2. März 2013, 12:45**

Es wundert mich nur das wenn ich die Rams einzeln in Pos 1 stecke alles geht , aber einzeln in Pos 2 funktioniert gar keins von den beiden. Deshalb war ich mir unsicher. Müsste dann nicht jeder Platz einzeln funktionieren ?

Kann man auch diese Dual Channel Option anders einstellen?