

**Erledigt**

## **Ram Steckplatz wird nicht erkannt**

**Beitrag von „TuRock“ vom 2. März 2013, 15:22**

Das kann sogar so sein das beide RAM`s unterschiedliche Spannungen brauchen ( nicht nur Timings ), schau mal genauer hin !

Und wenn dein Board nur zwei Steckplätze hat, ist nur mit Dual Channel die Nr.2 auch aktiv !  
und bei einem RAM ( Single Channel ) nur die Nr. 1 !