

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „bananaskin“ vom 22. Oktober 2019, 12:55

Hallo [mhaeuser](#)

Der Tip war sehr gut, booten kann ich jetzt...

aber das Ausschalten klappt nicht ordnungsgemäß..... Bildschirm wird dunkel....Board ist noch am laufen (Pumpe, Lüfter etc.)

wo ist da mein Fehler bitte??