

**Erledigt**

## **Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2**

**Beitrag von „grt“ vom 26. Oktober 2019, 10:48**

das igd-graphics-memory (oder so) sollte auf mindestens 64mb stehen, besser wär 96 oder 128 (wenn möglich)

uefi only als bootoption ist schon richtig.

die ssd steckt im m.2 slot?

und wurde vom linux-live mit gparted initialisiert?

also neue partitionstabelle (gpt) geschrieben, efi-partition angelegt (200-500mb, label EFI, name EFI, flag: esp)?

dann müsste sie im bios auftauchen. mindestens in der laufwerksliste, eigentlich aber auch in der bootlaufwerksliste mit einem (UEFI) davor.

erkennt linux beim neustarten die platte und die partition (die efi wird nicht angezeigt)

und nebenbei gefragt - was heisst rechte geben lassen? wenn du einen ubuntu-live-stick nutzt, hast du rootrechte und kannst gparted ohne einschränkungen/passworteingaben aufrufen und nutzen, inkl. dem setzen von flags.