

Kein Boot mit aktiver SIP

Beitrag von „CMMChris“ vom 30. Oktober 2019, 15:58

Du hast ein Z390er Board, da funktioniert in der Regel kein nativer NVRAM Zugriff. Entsprechend muss man emulieren. Testen kannst du das indem du den Emu rausnimmst, neustartest, dann eine Variable in den NVRAM setzt, nochmal neustartest und prüfst ob sie noch da ist. Wenn nicht, geht kein nativer NVRAM Zugriff und er muss emuliert werden.

Welchen Aptiofix nutzt du aktuell?