

Erledigt

Asus X93SM startet nur mit -v -f -x

Beitrag von „schlaubi“ vom 4. März 2013, 21:13

Ja also mit den Bootflags habe ich schon meine Erfahrungen. nu ist das leider bei mir so, dass es nicht so eindeutig ist! Zur Zeit starte ich nur mit GraphicsEnabler=No zusätzlich noch -v (nur damit ich auch was sehe). Und er fährt mal hoch und mal nicht. Meiner Vermutung nach hängt das auch nicht wirklich von diesem Bootflag ab, da es auch manchmal ohne geht. Aber es geht halt nicht immer!!

Ich kann mir das nicht erklären, wie kann ich da jetzt systematisch vorgehen??

Grüße

Edit: habe jetzt festgestellt, dass es da scheinbar ein paar mehr Bootflags gibt: siehe Bild und damit startet er eben auch nicht immer 😞

Edit2: Nu habe ich nochmal einfach gestarte und ich hatte jedesmal ne KP dann habe ich einfach mal extra GrahpisEnabler=No und npci=0x2000 benutzt und es ging wieder...es ist einfach kein Schema zu erkennen 😞 Zumindest erkenne ich keins...