

USB Ports Hackintool bin unsicher

Beitrag von „Wolfe“ vom 5. November 2019, 17:42

Ich habe Unsicherheiten mit dem o.g. Thema. Für mich ist es nicht eindeutig, wie ich vorgehen muss, da es nun mehrere Anleitungen und Übersetzungen dieser Anleitungen gibt, die unterschiedlich sind. Ich komme immer nur dort heraus, wie es das Bild zeigt, der Ruhemodus funktioniert jedoch ganz normal. Sind meine USB-Ports denn nun richtig konfiguriert?

Hackintool v2.8.4

Info

Patch

Bootloader

NVRAM

Installed

Displays

Audio

USB

Disks

PCI

Power

Calculator

Tools

Logs

USB Controller:

Type	Name	Serie	Vendor ID	Geräte ID
XHC	9 Series Chipset Family USB xHCI Controller	9	0x8086	0x8CB1
EH02	9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #2	9	0x8086	0x8CAD
EH01	9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #1	9	0x8086	0x8CA6

USB Anschlüsse:

Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS01	USB3	0x01	5 Gbps	Bluetooth USB Host Controller
HS02	USB3	0x02	5 Gbps	
HS03	USB2	0x03	480 Mbps	
HS04	USB2	0x04	480 Mbps	
HS05	USB2	0x05	480 Mbps	
HS06	USB2	0x06	480 Mbps	
HS07	Internal	0x07	12 Mbps	
HS08	USB2	0x08	Unknown	
HS09	USB2	0x09	480 Mbps	Keyboard Hub
HS10	USB2	0x0A	1.5 Mbps	Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
HS11	USB2	0x0B	480 Mbps	BUP SL
HS12	USB2	0x0C	480 Mbps	ML-1630W Series
HS13	USB2	0x0D	480 Mbps	
HS14	USB2	0x0E	12 Mbps	CanoScan
PR01	Internal	0x01	480 Mbps	IOUSBHostDevice
PR11	Internal	0x01	480 Mbps	
PR12	Internal	0x02	Unknown	
PR21	Internal	0x01	480 Mbps	
SS02	USB3	0x11	5 Gbps	
SS03	USB3	0x12	5 Gbps	
SS04	USB3	0x13	5 Gbps	
SS05	USB2	0x14	480 Mbps	
SS06	USB2	0x15	480 Mbps	
SSP1	USB3	0x10	Unknown	

Aktiver Anschluss