

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „karacho“ vom 16. November 2019, 00:00

[Zitat von kaneske](#)

Wenn ich die Einstellung "Startvolumes" vornehme ist das nicht anders, es steht zwar dann die Disk als aktiv drin wird aber im OC nicht genutzt.

Mal Nvram Reset im Boot Picker von OC gemacht, und danach einmal das Startvolumen ausgewählt in den Systemeinstellungen?

[coopter](#) "Welches Tool wäre in meinem Fall ..das Beste zur Analyse".

Das Tool, welches 'für dich' am besten ist. HWMonitor oder iStatMenu oder iStat Light. Musst halt nur die Plugin kexte laden. Ich fahre OC, habe aber wegen der besseren Anzeige im HWmonitor den FakeSMC.kext und die zugehörigen SensorKexte installiert. BTW, den SMCHelper.efi Treiber brauchst du nicht, auch wenn du 'nur' den FakeSMC.kext benutzt. Ebenso wenn du den VirtualSMC.kext nutzt. Den EFI Treiber dazu braucht man nicht, der ist nur notwendig wenn man FileVault benutzt.

[kaneske](#) "Und ja mein NVRAM ist nativ nutzbar"...

1. Wie hast du deine Bootreihenfolge im Bios eingestellt?
2. Dein ROG Rampage VI Extreme, was ist das für ein Board? Chipsatz meine ich. Z270, Z390, X299... ?