

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „karacho“ vom 18. November 2019, 14:39

[wastenstoeckel](#) Das Bild von deinem Bios auf der anderen Seite...da steht "Current CPU Speed 5001,22 MHz = 5 GHz. Wenn das stimmt, kann es doch sein, dass dein Rechner deswegen abkackt und ins Bios springt.