

Erledigt

Kein Bild über HDMI und DVI, nur über VGA

Beitrag von „MaxKorte“ vom 20. November 2019, 13:26

Moin.

Ich habe die Installation mit Unibeast vollständig durchgeführt und wenn ich mit dem USB-Stick boote funktioniert auch alles Problemlos. Wenn ich dann aber mit MultiBeast alles konfiguriert habe und von der SSD booten will, sehe ich immer den Lade-Balken zur Hälfte durchlaufen und dann schaltet sich der Monitor ab, weil er kein Signal bekommt.

Wenn ich die Installation nur mit Clover ohne MultiBeast machen will, habe ich das gleiche Problem schon bei der Installation.

Irgendjemand eine Idee, was man tun könnte? Bin echt am verzweifeln. 🤔 (mgl. [ralf.](#))

Vielen Dank schonmal.