

Kartenleser : Sinetek-rtsx.kext bei Realtec RTS522A in Nuc8i7Beh2

Beitrag von „ron“ vom 27. November 2019, 15:50

Bei mir funktioniert es einwandfrei.

Habe den neuesten kext sinetek hier aus dem Forum gezogen und in /others platziert. Hat nur beim 1. Versuch nicht richtig geklappt. Aber ab dem 2. ten Versuch (nacheme ich erneut gebootet habe) funktioniert es jetzt einwandfrei. Wird beim einstecken automatisch gemounted und ist dann les- und schreibbar. Ich werfe ihn dann mit dem diskutility wieder aus wenn ich ihn nicht mehr brauche. Beim wiedereinstecken wird er wieder automatisch gefunden und gemounted. Dauert ein paar Sekunden. Was die Geschwindigkeit betrifft, habe ich keine Versuche angestellt das zu messen. Die Karte ist eine msdos formatierte. Hurra !