

Hilfe! Z390-Aorus Master (ALC1220-VB): Sound geht/geht nicht

Beitrag von „Evgenij“ vom 1. Dezember 2019, 23:00

Hallo zusammen,

ich komme hier nicht weiter und brauche dringend Hilfe: mein Hackintosh läuft aktuell ziemlich gut bis auf den Sound der mal geht, mal geht er nicht.

Ich verwende AppleALC (1.4.3, aber auch schon 1.4.1 probiert) ID=16 und damit hat es jetzt den ganzen Tag ohne Probleme funktioniert... Seit dem letzten Reboot geht der Sound aber nicht mehr.

Dieses Verhalten hatte ich in den letzten Tagen schon ein paar Mal beobachtet, es lässt sich durch mehrmalige NVRAM-Resets/Neustarts und das durchprobieren unterschiedlicher ID's für weitere X-Restarts beheben (funktioniert haben bis jetzt ID's 15,16,28 und 34, aber alle Ein- / Ausgänge sehe ich nur mit der ID16). An den Einstellungen habe ich seit gestern nichts verändert, immer noch derselbe EFI-Ordner.

Bitte um Hilfe, ich finde einfach keine Lösung 😞