

Hilfe! Z390-Aorus Master (ALC1220-VB): Sound geht/geht nicht

Beitrag von „karacho“ vom 2. Dezember 2019, 11:14

Sichere deine config.plist und probiere mal diese hier.

Edit: Und lösche NTFS.efi und VBoxHfs.efi.