

Hilfe! Z390-Aorus Master (ALC1220-VB): Sound geht/geht nicht

Beitrag von „karacho“ vom 2. Dezember 2019, 13:10

Zitat von Evgenij

So funktioniert nämlich auch die Lautstärkeregelung via Tastatur (G910), das geht bei DP-Audio nicht.

Das geht mit diesem Tool. Einfach in den Systemeinstellungen->Benutzer und Gruppen eintragen und schauen, das die F-Tasten nicht schon anderweitig belegt sind. F10 Mute, F11 Leiser, F12 Lauter.

